

tel: +48 (14) 623 02 84; +48 609 605 195;

NIP: 713-287-29-47

tel/fax: +48 (14) 636 06 80;

www.dortech.eu

mail : biuro@dortech.eu

Regon: 121862140

Anleitung zur Verwendung des Reparatursets mit der Schnur oder mit dem Klebeband

STANDARD-REPARATURSET

Das Set enthält: Glasschnur min. 2,2m selbstklebendes Abschlussband hitzebeständigen Keramikkleber

1,2 Reißen Sie die gebrauchte Dichtung vom Türrahmen des Kaminkörpers ab, entfernen Sie die Klebstoffreste mit einem Meißel oder Schraubendreher; reinigen Sie die Rille mit einer Bürste und entfetten Sie sie mit einem mit Brennspritus befeuchteten Tuch (falls erforderlich).

3,4 Schneiden Sie das Abschlussband in zwei gleiche Teile; Entfernen Sie die Papierabdeckung und wickeln Sie das Ende der Dichtung ein, ohne den Durchmesser der Schnur zu ändern; abstehende Schnurstücke zusammen mit dem Abschlussband abschneiden - an der gleichen Stelle wie das Abschlussband.

5. Tragen Sie eine dünne Schicht des Klebstoffs auf den Boden der Rille auf (öffnen Sie die Tube, indem Sie den oberen Teil der Kappe abschrauben und die Tube mit der Rückseite der Kappe durchstechen); der untere Teil der Kappe (Spender) kann nach Bedarf gekürzt werden.

6. Beginnen Sie mit dem Anbringen der Dichtung von der Mitte des Bodens der Rille; Legen Sie das Ende der Schnur in die Rille, so dass das Stück des Abschlussbandes in den Kleber gedrückt wird. Drücken Sie die Dichtung in den Kleber, ohne sie beim Kleben zu dehnen; Entfernen Sie den überschüssigen Kleber mit einem feuchten Tuch; die Dichtseite der Seils darf nicht mit Kleber verschmutzt sein. Nachdem Sie die Rille mit einer Dichtung gefüllt haben, passen Sie ihre Länge an und fügen Sie etwa 1 cm hinzu. Sichern Sie das andere Ende der Dichtung mit dem restlichen Stück des Abschlussbandes ab; schneiden Sie die überschüssige Schnur ab und kleben Sie sie ein, ohne eine Lücke zwischen den Enden der Dichtung zu lassen.

7. Schließen Sie die Kamintür, öffnen Sie sie und prüfen Sie, ob die Dichtung fest sitzt; Lassen Sie es mindestens 8-10 Stunden trocknen, ohne die Tür zu schließen.

BEACHTUNG! Sorgen Sie vor dem Anzünden des Kamins dafür, dass der Kleber fest und getrocknet ist.

8. Der im Set verwendete Kleber hat die Eigenschaften eines Zementmörtels (leicht alkalisch), daher empfehlen wir die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (z.B. Latexhandschuhe). Bei möglichem Hautkontakt die Haut waschen. Bei Augenkontakt das Auge gründlich ausspülen und einen Augenarzt aufsuchen. Entsorgen Sie die gebrauchte Dichtung und die Reste des Klebstoffs in einen kommunalen Abfallbehälter.

SELBSTKLEBENDES BAND

Das Reparaturset enthält: selbstklebendes Glasband (min.2.2 m)

Bei Selbstklebebändern ist besonders auf die Klebestelle zu achten.

Gebrauchsanweisung:

Warten Sie, bis der Kamin richtig abkühlt

- ✓ nachdem Sie die Dichtung an den Türrahmen geklebt haben, legen Sie das Glas an den Türrahmen und ziehen Sie die Klemmen mäßig fest, indem Sie kurze Stücke der Dichtung darunter legen;
- ✓ überprüfen Sie die Haftung des Glases an der Dichtung (mit einem Papierstreifen), dies beeinflusst die Dichtheit des Kamins;
- ✓entsorgen Sie die gebrauchte Dichtung in einen kommunalen Abfallbehälter.

WIR EMPFEHLEN EINEN AUSTAUSCH DER DICHTUNG ALLE 2 JAHRE
FÜR BESSERE SICHERHEIT UND GERINGERE KOSTEN AN BRENNHOLZ

2

lata

Produktion und Konfektionierung: DORTECH.EU